

Multifunkční hodiny - uživatelský manuál

A// Funkce úvod

1 / Normální doba zobrazení: čas, datum (2000 -2099), týden, ukazatel teploty a můžnost realizovat konverzi 12/24 hodin systému

2 / Funkce Alarm a Světlo

Režim Denní alarm můžete vytvořit a vybrat hudbu budíku (celkem 9 druhů), a můžete otevřít funkci opakovaného buzení

3 / Funkce připomínka Narozeniny

Je možné vytvořit konkrétní čas, datum, který připomíná narozeniny, a připojit spuštění narozeninové písničky na přání

4/ Funkce časovače

Režim Časovač může vytvořit odpočítávání: časový rozsah je 23:59 - 00:00. Když se blíží čas odpočítávání, časovač bude zvonit

5 / Funkce teploty

Teplotu prostředí ukazuje přístroj automaticky. Za normálního stavu, stiskněte tlačítko SET - vybrat displej zobrazující na stupních Celsius nebo Fahrenheita.

6 / Funkce poslech hudby Mode

Za normálního stavu, stiskněte tlačítko DOWN k otevření nebo zavření funkce poslechu hudby.

B // Pictogramy objasnění

((.. hudba - znamení

TIMMER: časovač - znamení

TIME: normální doba - znamení

SNOOZE: světlo - znamení

ALARM: budík - znamení

C // Základní ovládání

Otevřením funkcí přístroje zadejte * normální manifestaci stavu a vysílání 1 hudby

Za normálního stavu, stiskněte tlačítko MODE, způsob její funkce:

Normální stav - 24 hodin / 24s konverze HR - vzhled budíku - narozeniny - připomenout stav - exit

** Poznámka: Jsou-li na displeji neuspořádané kódy nebo jiný nestandardní stav, použijte ostrý nástroj (například špendlík) pro RESET

** Poznámka: Je-li na displeji je neuspořádaná kód nebo ráno, použijte ostrý nástroj (např. špendlík nebo párátko), stiskem RESSET se přístroj vrátí do původního nastavení.

D // Čas

1 / Za normálního stavu, stiskněte tlačítko MODE, přepněte do režimu 12 hodin / 24 hodin a stiskněte tlačítko SET pro vstup do režimu nastavení datumu času.

2 / Nastavení sekvence je hodina-den-měsíc-rok-minuta, projděte UP nebo DOWN nastavte potřebný čas. (PM delegát je odpoledne)

3 / Nastavení rozsahu: rok 2000 - 2099, měsíc 1-12, 1-31 den, hodinu 1-12 nebo 0-23, minuty 0-59

* Při úpravě hodiny nebo minuty je čistá nula automaticky.

** Stanovení dne v týdnu je automatické (od Pondělí do Neděle)

*** Nastavení v případě, že žádná klávesa není stisknuta a nastavení automaticky, ukázuje aktuální nastavení ke stanovení pozemního času, data.

E // 12/24 režim

Za normálního stavu, stiskněte tlačítko MODE pro vstup do 12 hodin nebo 24 hodin systému režimu konverze, projděte UP nebo DOWN pro výběr 12 hod nebo

24 hod systému

F // budík a režim světlo

Za normálního stavu, stiskněte tlačítko MODE 2x nebo přímo stiskněte tlačítko ALARM klíč